

CL220.txt

CL220 V3: GSM-baserat larm med fjärrstyrning Nyhet!

CL220 lämpar sig väl för övervakning av objekt där fast telefonlinje eller larm saknas. Sådana objekt kan vara sommarstugor, hus, containers, båtar, husvagnar, husbilar, arbetsfordon mm.

- Skickar larm via SMS (upp till 160 tecken)
- Styrs via mobiltelefon
- 2 larmsektioner
- 2 reläutgångar, styrs via SMS eller händelser
- Temperatursensorer med övervakningsfunktion
- Förbredd för extern batteri backup
- Larm vid strömavbrott (med batt. backup)
- Enkel konfigurering via PC-program och delvis via SMS
- Statusfråga via SMS
- Smidig aluminiumumkapsling

Handhavande:

Funktionerna styrs genom att ringa eller skicka SMS till det mobilnummer som installerats i enheten. Vid normal användning aktiveras och avaktiveras larmfunktionen genom att ringa till enheten. Efter att via nummerpresentation ha jämfört det inringande telefonnumret med enhetens accesslista kopplar CL220 ned samtalet, vilket innebär att funktionen är kostnadsfri. Enheten kan vid beställning extrautrustas med fjärrkontroll.

2 Larmsektioner:

CL220 har två separata larmsektioner, varje sektion kan individuellt konfigureras för givartyp (N/O alt. N/C). Då larmfunktionen är aktiverad kan varje sektion generera fyra stycken individuella SMS-meddelanden till fyra olika mottagare, detta innebär att utlöst larm t.ex. kan generera meddelande (SMS) i klartext direkt till kunden samt kodat till anknoten larmcentral. Alla på marknaden förekommande givare med brytande (N/C) eller slutande (N/O) funktion kan anslutas. Matningsspänning +12V finns för anslutning av aktiva givare typ IR etc.

2 Händelsestyrda reläutgångar:

CL220 har två reläutgångar (max. 1A vid 12V) som aktiveras automatiskt via en händelse eller manuellt via SMS. En händelse kan vara överskriden temperaturgräns, aktivering / avaktivering av larmfunktion eller påverkad larmsektion. Endast användare som är inkluderade i accesslistan kan styra funktioner i enheten, övriga ignoreras.

2 Temperatursensorer:

CL220 har två temperatursensorer vars funktion är konfigurerbar. Övre / undre larmgräns, hysteres, filtertider osv. kan konfigureras via Config Tool eller SMS. Via relä kan värme / kyla styras i förhållande till satta temperaturgränser.

Si-rénutgång:

Enheten har en extern si-rénutgång som klarar max 500mA.

Batteri backup:

En extern batteri backup kan anslutas och den underhållsladdas då av intern laddstyrning för att säkerställa lång livslängd samt problemfri drift. Om batterispänningen faller under 11V kommer SMS att skickas för att indikera låg batterispänning, idealiskt för batteriövervakning i t.ex. båt eller husvagn för att undvika djupurladdning.

CL220.txt

Övervakning av matningsspänning:

CL 220 övervakar kontinuerligt matningsspänningen (230 V) och larmar via SMS om den försvinner samt när den återkommer. (Med ansluten batteri backup.)

Programmering av enhet:

Alla inställningar görs mycket enkelt med hjälp av den medföljande PC-programvaran och flertalet inställningar kan även göras via SMS.